

Lexar™



JumpDrive® Fingerprint F35


指紋辨識隨身碟

Windows 使用者手冊

目錄

開始之前	1
致使用者	1
規格與相容性	1
指紋管理應用程式	2
管理員註冊	2
設置管理員密碼	3
註冊管理員指紋	3
如何使用 F35 指紋隨身碟	3
隨身碟分區	4
管理使用者帳戶	5
管理密碼	8
常見問題	10

開始之前



致使用者

親愛的使用者，感謝您購買 Lexar Fingerprint JumpDrive F35 指紋辨識隨身碟。此款隨身碟除了便於攜帶，更使用生物識別與資料儲存技術，專為需要最高資料保護等級的使用者而設計，讓您省卻記憶冗長密碼的麻煩，並獲得資料安全的最佳防護。使用者以指紋認證來防止敏感性資料遭受未經授權的存取，可保障儲存在安全分區（隱藏區）中的資料安全。

規格與相容性

介面：USB3.0

指紋：F35 最多可以儲存 10 個指紋。.

指紋管理應用程式的相容系統：Windows XP+SP3、Vista、Windows7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10（32 和 64 位）。


儲存功能的相容系統：Windows XP+SP3、Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10（32 和 64 位）、Linux 和 Mac。

指紋管理應用程式


首次使用 F35 時，請通過電腦執行 F35 上內置的應用程式。此應用程式用於設置密碼和註冊指紋，並可管理完成指紋註冊的使用者帳戶，以及更改公共分區和安全分區（隱藏區）的大小。

在電腦上執行指紋管理應用程式：

- a. 將 F35 插入電腦上任一 USB 埠。電腦會自動讀取隨身碟。
- b. 在“我的電腦”視窗中，點擊“CD Drive (): Lexar”



- c. 按兩下“FingerTool_Lexar(Windows).exe.”，以執行此應用程式。



注意：某些防毒程式可能會阻止 FingerTool 應用程式，請將防毒程式設置為允許執行此應用程式。

管理員註冊

管理員必須先註冊帳戶，然後其他普通使用者才能進行指紋註冊。

本章說明如何註冊管理員的密碼和指紋。

設置管理員密碼



註冊管理員指紋




注意：建議您每次嘗試時略微改變手指的角度，這樣系統就能完整儲存手指的指身、兩側和指尖。重複以上步驟，直到指紋掃描完成。

如何使用 F35 指紋隨身碟

- 將 F35 插入電腦上任一空閒 USB 埠後，電腦會自動讀取隨身碟。


b. 使用已註冊的手指，平均出力輕按一下指紋感應器，待看到指示燈閃爍即完成認證。如下圖所示，指紋認證後將會看到安全分區（隱藏區），並可存取此分區中儲存的資料。



隨身碟分區

a. 執行應用程式“FingerTool_Lexar(Windows)”，輸入管理員指紋並進入程式後，點擊右側“分區”。

b. 點擊“下一步”(NEXT)。



c. 左右移動滑桿，調整公共分區和安全分區（隱藏區）的容量。點擊“確認”來開始分區。待隨身碟重新分區後，請拔下隨身碟後，再重新插上。



管理使用者帳戶

本章說明如何添加、更改、刪除和編輯帳戶。

1.1 添加帳戶

- a. 點擊“+”以開始添加帳戶。



- b. 選擇帳戶類型（管理員/其他使用者），然後為帳戶命名。點擊“下一步”



C. 將手指放在感應器上，依提示註冊您新帳戶的指紋。



1.2 編輯帳戶

a. 選擇您要編輯的帳戶，再點擊右側的指紋圖示。



- b. 編輯帳戶類型和名稱，再點擊“確認”。如果要更改指紋，請點擊“更改指紋”



- c. 將手指放在感應器上，以更改指紋。



1.3 刪除帳戶

- a. 選擇您要刪除的帳戶，再點擊右側的垃圾桶圖示刪除帳戶。



- b. 如果確定要刪除帳戶，請點擊“確認”。



注意：應用程式不允許沒有管理員帳戶。您必須至少有一個管理員帳戶。

管理密碼

- a. 在要求您進行指紋驗證時，點擊第一個螢幕中的“密碼驗證”。



- b. 在密碼認證螢幕中，點擊“忘記密碼？”。



- c. 輸入新密碼。在輸入之前，跳出的視窗中會顯示 Lexar 建議的設置密碼規則。



- d. 點擊“確認並驗證指紋”，再輸入管理員指紋來完成更改。.



常見問題

插入我的 **USB** 隨身碟後，為什麼電腦不能讀取？

請重新插入隨身碟，然後再次執行應用程式。

為什麼隨身碟顯示的容量比總容量少？

總容量分成公共分區和安全分區（隱藏區）兩個部分。使用者在指紋認證後，可以更改安全分區（隱藏區）的大小。

能不能通過智慧手機進入隨身碟的安全分區（隱藏區）？

使用智慧手機時，只能進入公共分區。

為什麼不能將大於 **4GB** 的檔保存到隨身碟上？

F35 的初始格式是 FAT32；在傳輸大於 **4GB** 的檔時，您需要將隨身碟重新格式化為 exFAT。請注意，除了指紋應用程式本身不會被清除掉，重新格式化會導致您遺失隨身碟上的所有檔案。

指紋應用程式相容哪些系統？

指紋應用程式可以在 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 以及更高版本中執行。

要設置管理員/使用者帳戶或更改隨身碟分區大小，需要滿足什麼最低要求？

指紋應用程式要求 Windows XP 及更高版本。需要使用指紋應用程式來設置任何帳戶或更改分區大小。

如果我的 **Windows** 電腦、**Mac OS** 或 **Linux** 版本較舊，可以順利存取公共分區和安全分區（隱藏區）嗎？

在一般使用下，此款隨身碟可相容於 Windows、Linux 和 macOS 等作業系統。

為什麼安全分區（隱藏區）會在 **15** 分鐘後消失？

出於安全目的，安全分區（隱藏區）經過專門設計，若持續 **15** 分鐘無活動狀態則會關閉。要重

新存取安全分區（隱藏區），只需通過感應器認證已註冊的指紋，即可再次存取。

Lexar F35 指紋隨身碟採用哪一種加密類型？

指紋資料通過 FP IC 生成的專用 UID 儲存在隨身碟中並使用 256 位 AES 的加密方法。由於指紋資料和指紋演算法是分開的，若隨身碟被強行拆解，保存在安全分區（隱藏區）中的資料將會全部遺失。

我有多少次機會嘗試輸入正確的管理員密碼？

如果使用者連續輸入錯誤的密碼超過 254 次，F35 中的所有資料都會被清除，並且只有通過重新下載軟體才能恢復使用。

為什麼感應數次指紋後，還是不能存取安全分區（隱藏區）？

請確保手指和感應器乾淨且乾燥。如果不行，請嘗試重新插入隨身碟。