

IMPORTANT NOTEWICHTIGE ANMERKUNG***NOTE IMPORTANTE***

Transferring and playing songs purchased from music services:

To play WMA music files purchased from download services such as BuyMusic, MusicMatch*, Napster, Liquid, please install the Windows Media Player plugin for JumpGear MP3:

** Note: For MusicMatch you must use the MusicMatch JukeBox application to transfer files.*

1. Download the JumpGear MP3 plugin for Windows Media Player from <http://www.lexarmedia.com/drivers/>. Double-click the file JGMP3 to install. Press the return key when installation is completed.
2. Make sure JumpDrive Sport is plugged into the USB port on your computer.
3. Launch Windows Media Player and select the "Copy to CD or Device" tab.
4. Under the "Items on Device" column select JumpGear MP3.
5. Copy or drag music files into the Items to Copy folder. Checkmark files to be copied to the JumpDrive.
6. Click "Copy" in the upper right hand corner to transfer files to the JumpDrive.

Von Musik Anbietern erworbene Songs übertragen und abspielen:

Wenn Sie WMA-Musikdateien abspielen möchten die Sie bei Anbietern wie BuyMusic, MusicMatch*, Napster, und Liquid heruntergeladen haben, müssen Sie vorerst das JumpGear MP3-Plug-In für den Windows Media Player installieren:

** Hinweis: Für Downloads bei MusicMatch müssen Sie die Anwendung „MusicMatch JukeBox“ verwenden.*

1. Das JumpGear MP3-Plugin für Windows Media-Player kann von <http://www.lexarmedia.com/drivers/> heruntergeladen werden. Zum Installieren doppelklicken Sie auf die Datei JGMP3. Klicken Sie auf die Eingabetaste, wenn die Installation abgeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der JumpDrive Sport an die USB-Buchse ihres Computers angeschlossen ist.
3. Starten Sie den Windows Media Player und wählen dann die Registerkarte „Auf CD oder Gerät kopieren“.
4. In der Spalte „Objekte auf dem Gerät“ wählen Sie bitte JumpGear MP3.
5. Kopieren oder ziehen Sie die Musikdateien in den Ordner „Zu kopierende Objekte“. Markieren Sie nun alle Dateien, die auf den JumpDrive kopiert werden sollen.
6. Klicken Sie in der oberen rechten Ecke auf „Kopieren“, um die Dateien auf den JumpDrive zu übertragen.

Transférer et lire des morceaux de musique achetés auprès de services de musique :

Pour lire les fichiers de musique WMA achetés auprès de services de téléchargement tels que BuyMusic, MusicMatch*, Napster et Liquid, veuillez installer le module d'extension Windows Media Player pour JumpGear MP3 :

** Remarque : Pour MusicMatch, vous devez utiliser l'application MusicMatch JukeBox pour transférer les fichiers.*

1. Téléchargez le module d'extension JumpGear MP3 pour Windows Media Player du site <http://www.lexarmedia.com/drivers/>. Double-cliquez sur le fichier JGMP3 pour démarrer l'installation. Appuyez sur la touche Retour lorsque l'installation est terminée.
2. Assurez-vous que JumpDrive Sport est branché dans le port USB de votre ordinateur.
3. Lancez Windows Media Player et sélectionnez l'onglet « Copier sur le CD ou le périphérique ».
4. Sous la colonne « Éléments du périphérique », sélectionnez JumpGear MP3.
5. Copiez ou faites glisser les fichiers de musique dans le dossier Éléments à copier. Cochez les fichiers à copier sur le JumpDrive.
6. Cliquez sur « Copier » dans le coin supérieur droit pour transférer les fichiers sur le JumpDrive.