

# Lexar®

存储有我 精彩由你




## 雷克沙时光机个人云盘M2

快速使用指南

## 使用须知


- 数据无价，请确保重要的数据做好多个备份，避免因电子产品损坏或者不可预测因素造成数据丢失，我们不对硬件损坏以外的损失承担赔偿责任。
- 请勿将产品放置在直接受阳光暴晒或靠近化学药剂的场所，并确保其所在环境温度湿度满足要求。
- 请确保正确的一面朝上，勿将产品倒置，勿将液体泼溅到产品内部。
- 进行外壳清洁前，请先拔除电源线，使用湿纸巾擦拭，请勿使用化学或喷雾式清洁剂来进行清洁。
- 请勿自行维修本产品。因为不当的拆除，可能导致触电或其它不良后果。如有任何维修问题，请联系售后。
- 因设备M2性能较强，有一定的发热是正常的，请放置于通风位置，不宜放置到弱电箱等封闭环境。

## 产品外观说明



## 设备安装(个人云盘)

1. M2使用标配的数据线，与5V=1A及以上电流的电源连接后通电，再连接网线，开机完成后白灯常亮。



※请使用5V = 1A及以上电流、USB-A口的电源适配器。

2. 手机请扫描下载 "雷克沙时光机" APP  
Windows、Mac、TV 平台请登入  
<https://cloud.lexar.com/download/> 下载



手机请扫描下载



雷克沙时光机APP


3. 输入手机号码+短信验证码，如时光机M2与手机连接在同一个路由器，APP可以自动发现设备，选择后即可绑定设备。

※如手机与设备未连接到同一个路由器，则需在时光机APP中扫描主机背面的二维码，来绑定M2设备。




## 设备安装(移动固态硬盘)

1. 通过标配的USB线，把M2的Type-C接口与电脑的USB-A口之间连接即可上盘。



※插入电脑做移动固态硬盘时，网线需断开

2. Type-C接口的电脑和手机，通过标配的数据线连接即可。此时网线必须断开，否则不能上盘。



## 账号管理

- 1.设备主人邀请其他用户使用：

在雷克沙时光机APP - 我的 - 用户管理中，设备主人可通过手机社交软件分享或者发送短信的方式来邀请好友共同使用时光机设备，受邀好友只需打开邀请链接，输入手机号码+验证码进行账号注册绑定即可，同时我们也会为受邀好友提供下载APP的入口，受邀好友只需按操作下载、登录并连接设备即可使用。

- 2.设备解绑：设备主人可在APP - 我的 - 设备管理中进行设备的解绑，同时也将会清除所有共享用户；共享用户也可在APP - 我的 - 设备管理进行删除设备的操作，删除后会清除该账号内所有数据。请谨慎操作。
- 3.设备重置：如用户需重置或更换设备主人，需先让设备主人进行设备解绑的操作，不会影响存储在设备的数据。如设备主人的手机号销号停机，需联系客服处理，请谨慎操作。

## 环境信息

部件名称	产品中有害物质或元素的名称及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(CF(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
主机	X	○	○	○	○	○
外壳	X	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记“X”的项目进行进一步的技术性解释)

## 产品规格

产品名称	雷克沙时光机个人云盘
产品型号	M2
操作系统	Linux
处理器	ARM Cortex-A53四核处理器
内存	1GB DDR4
闪存	8GB eMMC
支持系统	Android 8.0+/iOS 9.0+ 手机 Windows 7 & 10 电脑 苹果Mac OS X 10.12+ 电脑 Android4.0.3+ 智能电视
内置SSD容量	500GB/1TB/2TB
有线网口	100/1000Mbps自适应网口
主机尺寸	90 x 77 x 25mm
主机重量	140克
工作环境	工作温度为0-40°C
输入电压	5V $\overline{\text{=}}$ 1A
保修期	2年

## LED指示灯表

指示灯位置	灯颜色	灯状态	描述
云朵指示灯	白色	常亮	通电后开机过程中、开机完成且内置存储挂载成功
		灭	断电关机
		呼吸	设备无数据传输，进入休眠模式
	红色	常亮	无法挂载内置SSD或挂载异常
		闪烁	设备供电不足
	白/红色	交替闪烁	固件升级中，请勿断电
网口指示灯	绿色	常亮	网口与路由连接正常
		灭	网口与路由连接异常或网络不通
	黄色	闪烁	联网时有数据传输
PSSD指示灯	白色	常亮	设备通电，系统启动
		灭	移动固态硬盘未上盘
		闪烁	数据拷贝的时候闪烁


## 包装清单



雷克沙时光机M2



网线 (CAT.6)



说明书



电源适配器



数据兼供电线

## 常见问题

**Q:** 雷克沙时光机M2为什么使用中外壳发热?

**A:** 因产品使用四核ARM Cortex A53 1.2Ghz的处理器，性能较强，底部金属壳属于设备散热部件，使用中发热属于正常情况。产品经过了严格的测试验证，请放心使用。

**Q:** 雷克沙时光机M2支持什么文件系统格式?

**A:** 系统支持exFAT、FAT32、NTFS文件格式。

**服务热线：400-168-9872**

**如需技术支持，请访问 Lexar 网站**

**<http://www.lexar.com/support/>**

- 本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺
- 产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。