

# Lexar™



Lexar DataShield™ Software

Quick Start Guide for Windows

# Content

English .....	1
Deutsch.....	6
Español .....	11
Français.....	16
Italiano .....	21
简体中文 .....	26
繁體中文 .....	32
日本語.....	37

## Introduction

Welcome to Lexar DataShield™! Lexar DataShield is a fast and simple way to store and protect critical and sensitive files on any Lexar media drive. This software will allow you to create a private safe and simply drag-and-drop your valuable files inside. Access to your safe is protected by a personal password and your files are automatically encrypted. Even if your drive is lost or stolen, you will have peace of mind knowing your files are secure. When it comes to protecting your private files, you can trust Lexar DataShield!

### Supported Operating Systems :


- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10

### Required Hardware:

- Lexar USB Flash Drives
- Lexar Portable Solid-State Drive

## Getting Started

After connecting your Lexar Flash Drive/Portable Solid State Drive to a computer, double-click the **Lexar DataShield.exe** (executable) file to run the Lexar DataShield software (Fig. 1). (Some computers may require you to open the computer directory to locate connected drive.)



(Fig. 1)

## Installing and setting up a private safe using a Windows:

Setting-up your private safe is simple! Follow the steps below to set up your private safe.


### Installing your private safe:

1. Double-click on “Lexar DataShield” file to perform the installation


### Setting up your private safe:

Once your Lexar DataShield is open, you will see the welcome screen, please read the software service agreement carefully. If you accept the service agreement, follow the steps below:


1. Click “I Agree” checkbox, then click **Next**




Create a personal password for your private safe. Your password must be at least 6 letters, numbers, or special characters. Enter a hint to help you remember your password, then click **Confirm**.



2. The installation is complete.
3. To access your safe, simply click on the DataShield icon.




4. Lexar DataShield is now ready to keep your valuable and sensitive files in your new private safe.




## How to add files or folders into your private safe:

Add files manually by clicking on the **Add File** icon from the DateShield menu bar, and select the files you want to add (Fig. 5a and 5b). Or simply drag-and-drop them right into the “My Protected Files” main screen.



(Fig. 5a)



(Fig. 5b)

## How to backup your data:

It is very important that you perform regular backups of your data. We recommend you make backups of your data to your host computer before closing the application.

With the software open, click on **Menu/Tools/Backup Data**

---

*Note: Regular backups are critically important. If your flash drive is ever lost or damaged, you can only restore and recover the data that you have previously backed up to your computer.*

## Lost Flash Drive Data Recovery Procedure:

If your contents are somehow corrupted, or your Lexar drive is damaged or lost, you can recover the data from your backup safe.

**To restore your data** on an existing drive, follow the procedures below:  
(for replacing a lost or damaged drive first insert your Lexar branded drive in the USB port and then follow these steps):

- a. Click on **Tools > Restore Data**
- b. You will see **"Restore Data"** window open
- c. Click on **"Select the data to restore"** and follow the instructions

## Einleitung

Willkommen bei Lexar DataShield™! Lexar DataShield ist eine schnelle, einfache Möglichkeit, kritische und sensible Dateien auf jedem Lexar Medienlaufwerk zu speichern und zu schützen. Mit dieser Software können Sie einen privaten Safe erstellen und Ihre wertvollen Dateien einfach per Drag & Drop hineinziehen. Der Zugang zu Ihrem Safe ist durch ein persönliches Passwort geschützt und Ihre Dateien werden automatisch verschlüsselt. Selbst wenn Ihr Laufwerk verloren geht oder gestohlen wird, haben Sie die Gewissheit, dass Ihre Dateien sicher sind. Wenn es um den Schutz Ihrer privaten Dateien geht, können Sie dem Lexar DataShield vertrauen!

### Unterstützte Betriebssysteme:


- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10

### Erforderliche Hardware:

- Lexar USB Flash-Laufwerke
- Lexar tragbare Solid-State-Laufwerke

## Erste Schritte

Nachdem Sie Ihr Lexar Flash-Laufwerk/tragbares Solid-State-Laufwerk an einen Computer angeschlossen haben, klicken Sie doppelt auf die (ausführbare) Datei **Lexar DataShield.exe**, um die Lexar DataShield Software auszuführen (Abb. 1). (Bei einigen Computern müssen Sie möglicherweise das Computerverzeichnis öffnen, um das angeschlossene Laufwerk zu finden.)



(Abb. 1)



## Installieren und Einrichten eines privaten Safes mit Windows:

Das Einrichten Ihres privaten Safes ist einfach! Befolgen Sie die unten stehenden Schritte, um Ihren privaten Safe einzurichten.


### Ihren privaten Safe installieren:

1. Klicken Sie doppelt auf "**Lexar DataShield (Lexar DataShield)**", um die Installation durchzuführen.


### Einrichten Ihres privaten Safes:

Wenn Ihr Lexar DataShield geöffnet ist, sehen Sie den Willkommensbildschirm. Bitte lesen Sie den Software Servicevertrag sorgfältig durch. Wenn Sie den Servicevertrag akzeptieren, führen Sie die folgenden Schritte aus:


1. Klicken Sie auf das Kontrollkästchen "**I Agree (Ich stimme zu)**" und dann auf **Next (Weiter)**.




Erstellen Sie ein persönliches Passwort für Ihren privaten Safe. Ihr Passwort muss aus mindestens 6 Buchstaben, Zahlen oder Sonderzeichen bestehen. Geben Sie einen Hinweis ein, der Ihnen hilft, sich an Ihr Passwort zu erinnern, und klicken Sie dann auf **Confirm (Bestätigen)**.



2. Die Installation ist abgeschlossen.
3. Um auf Ihren Safe zuzugreifen, klicken Sie einfach auf das DataShield Symbol.




4. Lexar DataShield ist jetzt bereit, Ihre wertvollen und sensiblen Dateien in Ihrem neuen privaten Safe aufzubewahren.




## So fügen Sie Dateien oder Ordner in Ihren privaten Safe ein:

Fügen Sie Dateien manuell hinzu, indem Sie in der DataShield Menüleiste auf das Symbol **Add File (Datei hinzufügen)** klicken, und wählen Sie die Dateien aus, die Sie hinzufügen möchten (Abb. 5a und 5b). Oder ziehen Sie sie einfach per Drag & Drop direkt in den Hauptbildschirm "My Protected Files (Meine geschützten Dateien)".



(Abb. 5a)



(Abb. 5b)

## So sichern Sie Ihre Daten:

Es ist sehr wichtig, dass Sie regelmäßig Sicherungen Ihrer Daten durchführen. Wir empfehlen Ihnen, vor dem Schließen der Anwendung eine Sicherung Ihrer Daten auf Ihrem Host

Computer zu erstellen.

Wenn die Software offen ist, klicken Sie auf **Menu/Tools/Backup Data (Menü/Werkzeuge /Daten sichern)**.

*Hinweis: Regelmäßige Sicherungen sind von entscheidender Bedeutung. Wenn Ihr Flash-Laufwerk verloren geht oder beschädigt wird, können Sie nur die Daten wiederherstellen und wiederherstellen, die Sie zuvor auf Ihrem Computer gesichert haben.*

## Verfahren zur Datenwiederherstellung von verlorenen Flash-Laufwerken:

Wenn Ihre Inhalte beschädigt sind oder Ihr Lexar Laufwerk beschädigt oder verloren gegangen ist, können Sie die Daten aus Ihrem Backup Safe wiederherstellen.

Um Ihre Daten auf einem vorhandenen Laufwerk wiederherzustellen, befolgen Sie die unten stehenden Schritte:

(um ein verlorenes oder beschädigtes Laufwerk zu ersetzen, stecken Sie zuerst Ihr Lexar Laufwerk in den USB-Anschluss und folgen Sie dann diesen Schritten):

- a. Klicken Sie auf **Tools > Restore Data (Werkzeuge > Daten wiederherstellen)**
- b. Das "**Restore Data (Daten wiederherstellen)**" Fenster wird sich öffnen.
- c. Klicken Sie auf "**Select the data to restore zum Wiederherstellen auswählen**)" und folgen Sie den Anweisungen.

## Introducción

¡Bienvenido a Lexar DataShield™! Lexar DataShield es un método rápido y sencillo para almacenar y proteger archivos críticos y confidenciales en cualquier unidad multimedia Lexar. Este software le permitirá crear una caja fuerte y simplemente arrastrar y soltar sus archivos valiosos dentro. El acceso a su caja fuerte está protegido por una contraseña personal y sus archivos se cifran automáticamente. Incluso si su unidad se pierde o la roban, tendrá la tranquilidad de saber que sus archivos están seguros. ¡Cuando se trata de proteger sus archivos privados, puede confiar en Lexar DataShield!

### Sistemas operativos compatibles:


- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10

### Hardware requerido:

- Unidades flash USB Lexar
- Unidad de estado sólido portátil Lexar

## Primeros pasos

Después de conectar su Unidad flash Lexar/Unidad de estado sólido portátil a un ordenador, haga doble clic en el archivo **Lexar DataShield.exe** (ejecutable) para ejecutar el software Lexar DataShield (Fig. 1). (Algunos ordenadores pueden requerir que abra el directorio del ordenador para ubicar la unidad conectada).



(Fig. 1)

## Instalación y configuración de una caja fuerte para usuarios de Windows:

¡Configurar su caja fuerte es sencillo! Siga los pasos a continuación para configurar su caja fuerte.


## Instalación de su caja fuerte:

1. Haga doble clic en el archivo "**Lexar DataShield (Lexar DataShield)**" para realizar la instalación.


## Configuración de su caja fuerte:

Una vez que su Lexar DataShield esté abierto, verá la pantalla de bienvenida, lea detenidamente el acuerdo de servicio del software. Si acepta el acuerdo de servicio, siga los pasos a continuación:


1. Haga clic en la casilla de verificación "**I Agree (Acepto)**", y a continuación haga clic en **Next (Siguiente)**.




Cree una contraseña personal para su caja fuerte. Su contraseña debe contener al menos 6 letras, números o caracteres especiales. Introduzca una pista para recordar su contraseña y a continuación haga clic en **Confirm (Confirmar)**.



2. La instalación se ha completado.
3. Para acceder a su caja fuerte, simplemente haga clic en el icono DataShield.




4. Lexar DataShield ahora está listo para mantener sus archivos valiosos y confidenciales en su nueva caja fuerte.




## Cómo añadir archivos o carpetas a su caja fuerte:

Añada archivos manualmente haciendo clic en el icono **Add File (Añadir archivo)** de la barra de menú de DataShield y seleccione los archivos que desea añadir (Fig. 5a y 5b). O simplemente arrástrelos y suéltelos directamente en la pantalla principal "My Protected Files (Mis archivos protegidos)".



(Fig. 5a)



(Fig. 5b)

## Cómo hacer una copia de seguridad de sus datos:

Es muy importante que realice copias de seguridad periódicas de sus datos. Le recomendamos que haga copias de seguridad de sus datos en su ordenador host antes de cerrar la aplicación.



Con el software abierto, haga clic en **Menu/Tools/Backup Data (Menú/Herramientas/Copia de seguridad de datos)**.

*Nota: Las copias de seguridad periódicas son muy importantes. Si alguna vez se pierde o se daña la unidad flash, sólo podrá restaurar y recuperar los datos de los que se haya hecho una copia de seguridad en su ordenador.*

## Procedimiento de recuperación de datos de la unidad flash perdida:

Si el contenido está dañado de alguna manera, o si la unidad de Lexar está dañada o perdida, podrá recuperar los datos de la copia de seguridad de la caja fuerte.

**Para restaurar sus datos en una unidad existente**, siga los procedimientos a continuación: (para reemplazar una unidad perdida o dañada primero Introduzca su unidad de la marca Lexar en el puerto USB y a continuación siga estos pasos):

- a. Haga clic en Herramientas > Restaurar datos
- b. Verá la ventana "**Restore Data (Restaurar datos)**" abierta.
- c. Haga clic en "**Select the data to restore (Seleccionar los datos a restaurar)**" y siga las instrucciones.

## Introduction

Bienvenue dans Lexar DataShield ! Lexar DataShield est un moyen rapide et simple de stocker et de protéger des fichiers importants et sensibles sur n'importe quel lecteur multimédia Lexar. Ce logiciel vous permettra de créer un coffre-fort privé et de simplement glisser-déposer vos fichiers importants à l'intérieur. L'accès à votre coffre-fort est protégé par un mot de passe personnel et vos fichiers sont automatiquement cryptés. Même si votre disque est perdu ou volé, vous aurez l'esprit tranquille en sachant que vos fichiers sont sécurisés. Lorsqu'il s'agit de protéger vos fichiers privés, vous pouvez faire confiance à Lexar DataShield !

### Système d'exploitation pris en charge :


- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10

### Matériel requis :

- Lecteurs Flash USB Lexar
- Lecteur à semi-conducteurs portable Lexar

## Mise en route

Après avoir connecté votre lecteur flash Lexar/lecteur SSD portable à un ordinateur, double-cliquez sur le fichier **Lexar DataShield.exe** (exécutable) pour exécuter le logiciel Lexar DataShield (Fig. 1). (Certains ordinateurs peuvent vous demander d'ouvrir le répertoire de l'ordinateur pour localiser le lecteur connecté.)



(Fig. 1)

# Installation et configuration d'un coffre-fort privé sous Windows :

La configuration de votre coffre-fort privé est simple ! Suivez les étapes ci-dessous pour configurer votre coffre-fort privé.


## Installation de votre coffre-fort privé :

1. Double-cliquez sur le fichier « **Lexar DataShield (Lexar DataShield)** » pour effectuer l'installation.


## Configuration de votre coffre-fort privé :

Une fois que votre Lexar DataShield est ouvert, vous verrez l'écran de bienvenue, veuillez lire attentivement le contrat de service du logiciel. Si vous acceptez le contrat de service, suivez les étapes ci-dessous :


1. Cochez la case « **I Agree (J'accepte)** » puis cliquez sur **Next (Suivant)**.




Créez un mot de passe personnel pour votre coffre-fort privé. Votre mot de passe doit comporter au moins 6 lettres, chiffres ou caractères spéciaux. Entrez un indice pour vous aider à vous souvenir de votre mot de passe, puis cliquez sur **Confirm (Confirmer)**.



2. L'installation est terminée.
3. Pour accéder à votre coffre-fort, cliquez simplement sur l'icône DataShield.




4. Lexar DataShield est maintenant prêt à conserver vos fichiers importants et sensibles dans votre nouveau coffre-fort privé.




## Comment ajouter des fichiers ou des dossiers dans votre coffre-fort privé :

Ajoutez des fichiers manuellement en cliquant sur l'icône **Add File (Ajouter un fichier)** dans la barre de menu de DataShield, et sélectionnez les fichiers que vous souhaitez ajouter (Fig. 5a et 5b). Ou simplement les glisser-déposer directement dans l'écran principal « My Protected Files (Mes fichiers protégés) ».



(Fig. 5a)



(Fig. 5b)

## Comment sauvegarder vos données :

Il est très important d'effectuer régulièrement des sauvegardes de vos données. Nous vous recommandons de faire des sauvegardes de vos données sur votre ordinateur hôte avant de fermer l'application.

Le logiciel étant ouvert, cliquez sur **Menu/Tools/Backup Data (Menu/Outils/Sauvegarde des données)**.

*Remarque : Les sauvegardes régulières sont extrêmement importantes. Si votre lecteur flash est perdu ou endommagé, vous ne pouvez restaurer et récupérer que les données que vous avez précédemment sauvegardées sur votre ordinateur.*

## Procédure de récupération des données perdues d'un lecteur flash :

Si votre contenu est corrompu d'une manière ou d'une autre, ou si votre lecteur Lexar est endommagé ou perdu, vous pouvez récupérer les données depuis votre coffre-fort de sauvegarde.

**Pour restaurer vos données sur un lecteur existant**, suivez les procédures ci-dessous :  
(pour remplacer un lecteur perdu ou endommagé, commencez par insérer votre lecteur de marque Lexar dans le port USB, puis procédez comme suit) :

- a. Cliquez sur **Tools > Restore Data (Outils/Restaurer les données)**.
- b. Vous verrez la fenêtre « **Restore Data (Restaurer les données)** » s'ouvrir.
- c. Cliquez sur « **Select the data to restore (Sélectionner les données à restaurer)** » et suivez les instructions.

## Introduzione

Benvenuto su Lexar DataShield! Lexar DataShield è un modo rapido e semplice per salvare e proteggere file importanti e sensibili su qualsiasi dispositivo di archiviazione Lexar. Questo software ti permette di creare una zona sicura e privata, dove potrai salvare i tuoi file più importanti con una semplice operazione di trascinamento e rilascio. L'accesso alla zona sicura è protetto da una password personale e i tuoi file vengono automaticamente crittati. Anche se perdi la tua unità di archiviazione, o se te la rubano, puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi file sono al sicuro. Quando si parla di proteggere i tuoi file privati, puoi fidarti di Lexar DataShield!

### Sistemi operativi supportati:


- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10

### Hardware necessario:

- Pennette USB Flash Lexar
- Unità Lexar portatile con memoria a stato solido

## Come iniziare

Dopo aver collegato a un computer la tua unità Lexar portatile con memoria a stato solido o la tua chiavetta, fai doppio click su **Lexar DataShield.exe** (file eseguibile) per avviare il software Lexar DataShield (Fig. 1). (Su alcuni computer potresti dover aprire il finder per trovare l'unità collegata.)



(Fig. 1)

## Installare e impostare un'area protetta da Windows:

È facile impostare la tua area protetta! Segui i passaggi di seguito per impostare la tua area protetta.


### Installare la tua area protetta:

1. Fai doppio click sul file "**Lexar DataShield (Lexar DataShield)**" per installare il programma.

### Impostare la tua area protetta:


Dopo aver lanciato Lexar DataShield vedrai una schermata di benvenuto. Leggi con attenzione le condizioni d'uso del software. Se accetti le condizioni d'uso, segui i passaggi di seguito:

1. Clicca sulla casella di conferma "**I Agree (sono d'accordo)**" e poi su **Next (avanti)**.




Crea una password per la tua area protetta. La tua password deve contenere almeno 6 lettere, numeri, o caratteri speciali. Inserisci un suggerimento per aiutarti a ricordare la password, poi clicca su **Confirm (conferma)**.






2. L'installazione è completata.
3. Per accedere all'area protetta basta cliccare sull'icona di DataShield.




4. Adesso Lexar DataShield è pronto per tenere al sicuro i tuoi file preziosi e sensibili nella tua nuova area protetta.




## Come aggiungere file o cartelle alla tua area protetta:

Aggiungi file a mano cliccando sull'icona **Add File (aggiungi file)** dalla barra del menù di DataShield e seleziona i file che vuoi aggiungere (Fig. 5a e 5b). O trascinali e rilasciali nella schermata "My Protected Files (i miei file protetti)".



(Fig. 5a)



(Fig. 5b)

## Come salvare i tuoi dati:

È molto importante salvare spesso i tuoi dati. Ti consigliamo di salvare i dati sul computer host prima di chiudere l'applicazione.

---

Con il programma aperto, clicca su **Menu/Tools/Backup Data** (menù/strumenti/salva dati).

*Nota: È fondamentale salvare spesso i dati. Se perdi o danneggi la tua chiavetta, puoi ripristinare e recuperare solo i dati che hai già salvato sul tuo computer.*

## Procedura per il recupero di dati di una chiavetta che hai perso:

Se i dati sono danneggiati, o se perdi o rompi la tua unità Lexar, puoi recuperare i dati dall'area protetta di backup.

**Per ripristinare i tuoi dati su un'unità**, segui la procedura indicata di seguito:

(per sostituire un'unità persa o danneggiata prima inserisci la tua unità Lexar nella porta USB e poi segui questi passaggi):

- a. Clicca su strumenti > ripristina dati.
- b. Si aprirà la finestra "**Restore Data (ripristina dati)**".
- c. Clicca su "**Select the data to restore (seleziona i dati da ripristinare)**" e segui le istruzioni.

## 简介

欢迎使用Lexar DataShield! Lexar DataShield提供一种快速简单的方式,可在任何Lexar媒体闪存盘上存储和保护重要和敏感的文件。通过本软件,您可以创建一个私人保险箱,然后将宝贵的文件拖入其中。保险箱使用权限通过个人密码加以保护,您的文件也会自动加密。即便闪存盘丢失或被盗,您也不必担忧,因为文件会安全无虞。若要保护您的私密文件,您可以信赖Lexar DataShield!

支持的操作系统:


- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10

硬件要求:

- Lexar USB 闪存盘
- Lexar 便携式固态硬盘

## 快速入门

将 Lexar 闪存盘/固态硬盘连接到电脑上后,双击 **Lexar DataShield.exe** (可执行) 文件来运行 Lexar DataShield 软件 (图 1)。(一些电脑可能要求您打开电脑上的对应目录来找到连接的闪存盘。



(图 1)

## 在 Windows 上安装和设置私人保险箱：

私人保险箱的设置非常简单！按照如下步骤操作，即可设置您的私人保险箱。


### 安装私人保险箱：

1. 双击“Lexar DataShield”来执行安装。


### 设置您的私人保险箱：

打开 Lexar DataShield 后，您会看到欢迎屏幕。请仔细阅读软件服务协议。如果接受服务协议，请按照如下步骤操作：


1. 单击“**I Agree**（我同意）”复选框，再单击 **Next**（下一步）。




为您的私人保险箱创建个人密码。密码必须至少包含 6 个字符，由字母、数字或特殊字符组成。输入有助于记忆密码的提示，然后单击 **Confirm**（确认）。




2. 安装完成。
3. 若要访问您的保险箱，只需单击 DataShield 图标。选择“简体中文版”，并输入您的密码登录。






4. Lexar DataShield 现已准备就绪，可在您的新私人保险箱中保管宝贵的敏感文件。




## 如何将文件或文件夹添加到私人保险箱中：

单击 DataShield 菜单栏中的 **Add File**（添加文件）图标，再选择您要添加的文件（图 5a 和 5b），来手动添加文件。或者，直接将文件拖入“**My Protected Files**（我的受保护文件）”主屏幕中。



(图 5a)



(图 5b)

## 如何备份数据：

定期备份您的数据很重要。建议您在关闭应用程序之前，将数据备份到您的主机电脑上。

在保险箱处于打开状态时，单击 **Menu/Tools/Backup Data**（菜单/工具/备份数据）。

*注意：定期备份至关重要。如果闪存盘丢失或损坏，您只能恢复和还原之前已备份到电脑上的数据。*

## 遗失闪存盘数据恢复步骤：

如果您的内容因任何原因损坏，或者您的 Lexar 闪存盘受损或遗失，您可以从备份保险箱中恢复数据。

要将保险箱恢复到现有闪存盘上，请按照如下步骤操作：

（如需更换遗失或损坏的闪存盘，请先将 Lexar 品牌的闪存盘插到 USB 端口中，再按照如下步骤操作）：



- a. 单击“**Tools/Restore Data**（工具/恢复数据）”。
- b. 您会看到“**Restore Data**（恢复数据）”窗口打开。
- c. 单击“**Select the data to restore**（选择要恢复的保险箱）”，再按照说明操作。

## 簡介

歡迎使用Lexar DataShield™！Lexar DataShield提供一種快速、簡單的方式，可在任何Lexar media drive上存儲和保護重要和敏感的文件。您可以通過本軟體創建一個私人的保險箱（儲存區），並將重要的檔案存入其中。儲存區使用權限通過個人密碼加以保護，您的檔案也會自動加密。即使遺失隨身碟 / 行動固態硬碟或被盜，儲存在內的檔案仍是維持加密狀態，安全無虞不必擔憂。若要保護您的私密檔案，您可以信賴Lexar DataShield！

## 支援的作業系統：


- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10

## 硬體要求：

- Lexar 隨身碟
- Lexar 行動固態硬碟

## 快速入門

將 Lexar 隨身碟/行動固態硬碟 連接到電腦上後，按兩下 **Lexar DataShield.exe**（可執行）檔來執行 Lexar DataShield 軟體（圖 1）。（某些電腦可能要求您開啟電腦上的對應的目錄來找到已連接的裝置。）



（圖 1）

## 在 Windows 上安裝和設置私人保險箱：

私人保險箱（儲存區）的設置非常簡單！按照如下步驟操作，即可設置您的私人保險箱（儲存區）。


安裝私人保險箱：

1. 按兩下“**Lexar DataShield**”來執行安裝。

設置您的私人保險箱：


打開 **Lexar DataShield** 後，您會看到歡迎畫面。請仔細閱讀軟體服務協定。如果接受服務協定，請按照如下步驟操作：

1. 按一下“**I Agree**（我同意）”核取方塊，再按一下 **Next**（下一步）。




為您的私人保險箱（儲存區）創建個人密碼。密碼必須至少包含 6 個字元，由字母、數

位或特殊字元組成。輸入有助於記憶密碼的提示，然後按一下 **Confirm**（確認）。




2. 安裝完成。

3. 若要進入您的保險箱（儲存區），只需按一下 DataShield 圖示。




4. Lexar DataShield 現已準備就緒，可在您的新私人保險箱（儲存區）中保管寶貴的敏感檔案。




## 如何將文件或資料夾添加到私人保險箱中：

按一下 DataShield 功能表列中的 **Add File**（添加檔案）圖示，再選擇您要添加的檔案（圖 5a 和 5b），來手動添加檔案。或者直接將檔案拖入“**My Protected Files**（我的受保護檔案）”主畫面中。



(圖 5a)



(圖 5b)

## 如何備份資料：

定期備份您的資料很重要。建議您在關閉應用程式之前，將資料備份到您的主機電腦上。

在保險箱（儲存區）處於打開狀態時，按一下 **Menu/Tools/Backup Data**（功能表/工具/備份資料）。

*注意：定期備份至關重要。如果產品遺失或損壞，您只能恢復和還原之前已備份到電腦上的資料。*

## 遺失隨身碟資料恢復步驟：

不管您的內容因任何原因損壞，或者您的 Lexar 隨身碟受損或遺失，您都可以從備份保險箱中恢復資料。

要將資料恢復到現有隨身碟上，請按照如下步驟操作：

（如需更換遺失或損壞的隨身碟，請先將 Lexar 隨身碟插到 USB 埠中，再按照如下步驟操作）：

- a. 按一下“**Tools/Restore Data**（工具/恢復資料）”。
- b. 您會看到“**Restore Data**（恢復資料）”視窗打開。
- c. 按一下“**Select the data to restore**（選擇要恢復的資料）”，再按照說明操作。

## イントロダクション

Lexar DataShield™へようこそ！ Lexar DataShieldは、重要で機密性の高いファイルを任意のLexarメディアドライブに保存し保護するための高速でシンプルな方法です。このソフトウェアを使用すると、重要なファイルを中心にドラッグアンドドロップするだけで保護領域を作成します。保護領域へのアクセスはパスワードで保護されており、ファイルは自動的に暗号化されます。ドライブが紛失または盗難にあった場合でも安心です。Lexar DataShieldはプライベートファイルの保護に最適です。

### サポート OS :

- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10

### 動作環境:

- Lexar USB Flash Drives
- Lexar Portable Solid-State Drive

## はじめに

Lexar フラッシュドライブ/ポータブルソリッドステートドライブをコンピューターに接続した後、lexarDataShield.exe ファイルをダブルクリックして、Lexar DataShield ソフトウェアを実行します (図 1)。(一部のコンピューターでは、接続されたドライブを見つけるためにコンピューターのディレクトリを開く必要があります。)

(Fig. 1)

Windows OS 環境でのインストール, 保護領域設定:

以下の手順に従ってセットアップを行ってください。


## 保護領域のインストール:

1. “Lexar DataShield” をダブルクリックしてインストールを開始します

## 保護領域の設定:

Lexar DataShield を開くと、ウェルカム画面が表示されます。ソフトウェアサービス契約をよくお読みください。 サービス契約に同意する場合は、次の手順に従ってください。


1. [同意する]チェックボックスをクリックし、[次へ]をクリックします




保護領域の個人パスワードを作成します。 パスワードは、6文字以上の英数字、または特




殊文字である必要があります。パスワードを思い出すのに役立つヒントを入力し、[確認] をクリックします。



2. インストールが完了しました。
3. 金庫にアクセスするには、DataShield アイコンをクリックします。




4. 重要データを新しい保護領域に保管する準備が整いました。




## 保護領域にファイルやフォルダを追加する方法

DateShield メニューバーの[ファイルの追加]アイコンをクリックしてファイルを手動で追加し、追加するファイルを選択します (図 5a および 5b)。 または、「マイプロテクトファイル」のメイン画面に直接ドラッグアンドドロップします。



(Fig. 5a)



(Fig. 5b)

## データをバックアップする方法:

データの定期的なバックアップは非常に重要です。アプリケーションを閉じる前に、ホストコンピュータにデータのバックアップを作成することをお勧めします

ソフトウェアを開いた状態で、[メニュー]、[ツール]、[バックアップデータ]の順にクリックします。

*注: 定期的なバックアップは非常に重要です。フラッシュドライブを紛失または損傷した場合は、以前コンピュータにバックアップしたデータのみ復元および回復できます。*

## フラッシュドライブのデータ復旧手順:

コンテンツが何らかの形で破損している場合、または Lexar ドライブが破損または紛失している場合は、バックアップセーフからデータを回復できます。

ソフトウェアを既存のドライブに復元するには、以下の手順に従ってください。:

(紛失または破損したドライブを交換する場合は、まず Lexar ブランドのドライブを USB ポートに挿入し、次の手順に従います):

- a. ツール/データの復元をクリックします
- b. 「データの復元」ウィンドウが開きます。
- c. 「復元するソフトウェアを選択してください」をクリックし、指示に従って

